

ข้อมูลเทคนิค...การปรับตั้งจานแบบ...ไทยแซท

จังหวัด มุกดาหาร ละติจูด ลองจิจูด

16.56

104.52



ตำแหน่ง	ดาวเทียม	แนว LNB	มุมก้ม	มุมส่าย
49.0 E	Yamal 202	-	65.0	258.9
57.0 E	NSS12	-	57.0	255.4
64.2 E	Intelsat 906	-	49.7	251.4
66.0 E	Intelsat 17	6:39	47.9	250.3
78.5 E	Thaicom 5/6	7:00	35.6	239.7
68.5 E	Intelsat 20	6:42	45.4	248.6
75.0 E	ABS-2	6:53	38.9	243.3
76.5 E	Apstar 7	6:56	37.5	241.8
83.0 E	Insat 4A	7:11	31.4	234.1
87.5 E	Chinasat12,ST2	7:25	27.6	227.0
91.5 E	Measat 3/3A	7:41	24.6	219.1
93.5 E	Insat 3A/4B	7:51	23.2	214.3
100.5 E	AsiaSat 5	8:32	20.0	193.9
105.5 E	AsiaSat 7	9:06	19.5	176.6
108.2 E	Telkom 1	9:25	19.9	167.3
110.5 E	Chinasat 10	9:40	20.6	159.8
113.0 E	Palapa D	9:55	21.8	152.4
115.5 E	ChinaSat 6B	10:08	23.2	145.8
125.0 E	ChinaSat 6A	10:45	30.5	127.3
132.0 E	Vinasat 1,2	11:02	37.0	118.7
134.0 E	Apstar 6	11:06	38.9	116.8
138.0 E	Telstar 18	11:13	42.8	113.3
166.0 E	Intelsat 19	11:42	71.0	98.8
169.0 E	Intelsat 805	11:44	74.0	97.7
180.0 E	Intelsat 18	11:51	84.8	94.2

ข้อมูลโดย...ไทยแซท จานดาวเทียมเพื่อคนไทย