

ข้อมูลเทคนิค...การปรับตั้งจานแบบ...ไทยแซท

จังหวัด สิงห์บุรี ละติจูด 14.89 ลองจิจูด 100.39



ตำแหน่ง	ดาวเทียม	แนว LNB	มุมก้ม	มุมส่าย
49.0 E	Yamal 202	-	60.5	258.4
57.0 E	NSS12	-	52.3	254.8
64.2 E	Intelsat 906	-	44.9	250.6
66.0 E	Intelsat 17	6:41	43.0	249.4
78.5 E	Thaicom 5/6	7:05	30.7	237.4
68.5 E	Intelsat 20	6:44	40.5	247.6
75.0 E	ABS-2	6:56	34.0	241.6
76.5 E	Apstar 7	7:00	32.6	239.9
83.0 E	Insat 4A	7:18	26.6	230.6
87.5 E	Chinasat12,ST2	7:36	23.0	221.7
91.5 E	Measat 3/3A	7:57	20.3	211.3
93.5 E	Insat 3A/4B	8:09	19.2	205.2
100.5 E	AsiaSat 5	9:00	17.5	179.6
105.5 E	AsiaSat 7	9:38	18.5	160.8
108.2 E	Telkom 1	9:56	19.7	151.9
110.5 E	Chinasat 10	10:09	21.1	145.2
113.0 E	Palapa D	10:22	22.8	139.0
115.5 E	ChinaSat 6B	10:32	24.7	133.6
125.0 E	ChinaSat 6A	11:01	33.3	119.3
132.0 E	Vinasat 1,2	11:14	40.2	112.7
134.0 E	Apstar 6	11:17	42.2	111.1
138.0 E	Telstar 18	11:23	46.3	108.4
166.0 E	Intelsat 19	11:46	74.9	96.6
169.0 E	Intelsat 805	11:48	77.9	95.7
180.0 E	Intelsat 18	11:54	88.7	92.7

ข้อมูลโดย...ไทยแซท จานดาวเทียมเพื่อคนไทย