

## ข้อมูลเทคนิค...การปรับตั้งจานแบบ...ไทยแซท

จังหวัด อุดรดิตถ์ ละติจูด 17.62 ลองจิจูด 100.09



ตำแหน่ง	ดาวเทียม	แนว LNB	มุมก้ม	มุมส่าย
49.0 E	Yamal 202	-	60.8	256.3
57.0 E	NSS12	-	52.8	252.1
64.2 E	Intelsat 906	-	45.7	247.3
66.0 E	Intelsat 17	6:48	43.9	245.9
78.5 E	Thaicom 5/6	7:14	32.2	232.6
68.5 E	Intelsat 20	6:52	41.5	243.8
75.0 E	ABS-2	7:05	35.4	237.1
76.5 E	Apstar 7	7:09	34.0	235.3
83.0 E	Insat 4A	7:29	28.5	225.4
87.5 E	Chinasat12,ST2	7:47	25.2	216.4
91.5 E	Measat 3/3A	8:06	22.9	206.5
93.5 E	Insat 3A/4B	8:18	22.0	200.9
100.5 E	AsiaSat 5	9:02	20.7	178.6
105.5 E	AsiaSat 7	9:34	21.6	162.6
108.2 E	Telkom 1	9:50	22.7	154.8
110.5 E	Chinasat 10	10:02	23.9	148.7
113.0 E	Palapa D	10:14	25.5	142.9
115.5 E	ChinaSat 6B	10:24	27.2	137.7
125.0 E	ChinaSat 6A	10:53	35.2	123.1
132.0 E	Vinasat 1,2	11:08	41.8	115.9
134.0 E	Apstar 6	11:11	43.7	114.2
138.0 E	Telstar 18	11:17	47.7	111.2
166.0 E	Intelsat 19	11:44	75.5	97.7
169.0 E	Intelsat 805	11:46	78.5	96.7
180.0 E	Intelsat 18	11:53	89.1	93.1

ข้อมูลโดย...ไทยแซท จานดาวเทียมเพื่อคนไทย