ข้อมูลเทคนิค...การปรับตั้งจานแบบ...ไทยแซท

		ละติจูด	ลองจิจูด
จังหวัด	พังงา	8.45	98.52

ตำแหน่ง	ดาวเทียม	แนว LNB	มุมก้ม	มุมส่าย
49.0 E	Yamal 202	-	57.4	262.9
57.0 E	NSS12	-	48.8	260.6
64.2 E	Intelsat 906	-	40.9	257.9
66.0 E	Intelsat 17	6:25	38.9	257.0
78.5 E	Thaicom 5/6	6:43	25.4	248.0
68.5 E	Intelsat 20	6:28	36.2	255.7
75.0 E	ABS-2	6:37	29.1	251.3
76.5 E	Apstar 7	6:39	27.5	250.0
83.0 E	Insat 4A	6:55	20.7	242.1
87.5 E	Chinasat12,ST2	7:14	16.3	233.0
91.5 E	Measat 3/3A	7:40	12.9	220.0
93.5 E	Insat 3A/4B	7:58	11.6	210.9
100.5 E	AsiaSat 5	9:26	10.2	166.8
105.5 E	AsiaSat 7	10:19	12.9	140.2
108.2 E	Telkom 1	10:38	15.1	130.7
110.5 E	Chinasat 10	10:50	17.2	124.7
113.0 E	Palapa D	11:00	19.6	119.6
115.5 E	ChinaSat 6B	11:08	22.2	115.7
125.0 E	ChinaSat 6A	11:27	32.4	106.4
132.0 E	Vinasat 1,2	11:34	40.0	102.5
134.0 E	Apstar 6	11:36	42.2	101.6
138.0 E	Telstar 18	11:39	46.5	100.1
166.0 E	Intelsat 19	11:53	76.2	93.5
169.0 E	Intelsat 805	11:54	79.3	93.0
180.0 E	Intelsat 18	11:57	90.3	91.3

ข้อมูลโดย...ไทยแซท จานดาวเทียมเพื่อคนไทย