ข้อมูลเทคนิค...การปรับตั้งจานแบบ...ไทยแซท

		ละติจูด	ลองจิจูด
จังหวัด	อุบลราชธานี	15.23	104.85

ตำแหน่ง	ดาวเทียม	แนว LNB	มุมก้ม	มุมส่าย
49.0 E	Yamal 202	-	65.1	259.9
57.0 E	NSS12	-	56.9	256.6
64.2 E	Intelsat 906	-	49.6	253.0
66.0 E	Intelsat 17	6:36	47.7	251.9
78.5 E	Thaicom 5/6	6:55	35.2	242.1
68.5 E	Intelsat 20	6:39	45.2	250.4
75.0 E	ABS-2	6:49	38.6	245.4
76.5 E	Apstar 7	6:51	37.1	244.0
83.0 E	Insat 4A	7:06	30.9	236.8
87.5 E	Chinasat12,ST2	7:20	26.9	229.9
91.5 E	Measat 3/3A	7:35	23.6	222.1
93.5 E	Insat 3A/4B	7:45	22.2	217.4
100.5 E	AsiaSat 5	8:27	18.6	196.1
105.5 E	AsiaSat 7	9:04	17.9	177.5
108.2 E	Telkom 1	9:25	18.3	167.4
110.5 E	Chinasat 10	9:41	19.1	159.4
113.0 E	Palapa D	9:57	20.2	151.4
115.5 E	ChinaSat 6B	10:11	21.7	144.4
125.0 E	ChinaSat 6A	10:48	29.3	125.6
132.0 E	Vinasat 1,2	11:05	35.9	117.1
134.0 E	Apstar 6	11:09	37.9	115.2
138.0 E	Telstar 18	11:16	41.9	111.9
166.0 E	Intelsat 19	11:43	70.5	98.2
169.0 E	Intelsat 805	11:45	73.5	97.3
180.0 E	Intelsat 18	11:52	84.4	94.0

ข้อมูลโดย...ไทยแซท จานดาวเทียมเพื่อคนไทย