ข้อมูลเทคนิค...การปรับตั้งจานแบบ...ไทยแซท

		ละติจูด	ลองจิจูด
จังหวัด	หนองคาย	17.87	102.74

ตำแหน่ง	ดาวเทียม	แนว LNB	มุมก้ม	มุมส่าย
49.0 E	Yamal 202	-	63.5	257.3
57.0 E	NSS12	-	55.6	253.4
64.2 E	Intelsat 906	-	48.4	248.9
66.0 E	Intelsat 17	6:44	46.6	247.7
78.5 E	Thaicom 5/6	7:08	34.7	235.7
68.5 E	Intelsat 20	6:48	44.2	245.7
75.0 E	ABS-2	7:00	38.0	239.7
76.5 E	Apstar 7	7:03	36.6	238.1
83.0 E	Insat 4A	7:21	30.8	229.5
87.5 E	Chinasat12,ST2	7:36	27.3	221.6
91.5 E	Measat 3/3A	7:54	24.6	212.9
93.5 E	Insat 3A/4B	8:04	23.5	207.9
100.5 E	AsiaSat 5	8:45	21.1	187.3
105.5 E	AsiaSat 7	9:17	21.2	171.1
108.2 E	Telkom 1	9:34	21.9	162.7
110.5 E	Chinasat 10	9:47	22.8	156.1
113.0 E	Palapa D	10:01	24.1	149.5
115.5 E	ChinaSat 6B	10:12	25.6	143.6
125.0 E	ChinaSat 6A	10:46	33.0	126.9
132.0 E	Vinasat 1,2	11:02	39.4	118.7
134.0 E	Apstar 6	11:06	41.3	116.8
138.0 E	Telstar 18	11:13	45.2	113.5
166.0 E	Intelsat 19	11:42	73.0	98.8
169.0 E	Intelsat 805	11:44	75.9	97.7
180.0 E	Intelsat 18	11:52	86.6	94.0

ข้อมูลโดย...ไทยแซท จานดาวเทียมเพื่อคนไทย