ข้อมูลเทคนิค...การปรับตั้งจานแบบ...ไทยแซท

		ละติจูด	ลองจิจูด
จังหวัด	พะเยา	19.21	100.2

ตำแหน่ง	ดาวเทียม	แนว LNB	มุมก้ม	มุมส่าย
49.0 E	Yamal 202	-	61.4	255.2
57.0 E	NSS12	-	53.5	250.7
64.2 E	Intelsat 906	-	46.5	245.6
66.0 E	Intelsat 17	6:51	44.8	244.2
78.5 E	Thaicom 5/6	7:19	33.5	230.4
68.5 E	Intelsat 20	6:56	42.4	242.0
75.0 E	ABS-2	7:09	36.5	235.0
76.5 E	Apstar 7	7:13	35.2	233.1
83.0 E	Insat 4A	7:33	29.9	223.3
87.5 E	Chinasat12,ST2	7:51	26.8	214.4
91.5 E	Measat 3/3A	8:10	24.6	204.9
93.5 E	Insat 3A/4B	8:20	23.8	199.6
100.5 E	AsiaSat 5	9:01	22.5	179.1
105.5 E	AsiaSat 7	9:31	23.3	164.3
108.2 E	Telkom 1	9:46	24.3	156.9
110.5 E	Chinasat 10	9:57	25.4	151.1
113.0 E	Palapa D	10:09	26.9	145.4
115.5 E	ChinaSat 6B	10:19	28.5	140.3
125.0 E	ChinaSat 6A	10:49	36.1	125.5
132.0 E	Vinasat 1,2	11:04	42.5	118.0
134.0 E	Apstar 6	11:07	44.4	116.2
138.0 E	Telstar 18	11:14	48.2	113.0
166.0 E	Intelsat 19	11:43	75.7	98.4
169.0 E	Intelsat 805	11:45	78.6	97.3
180.0 E	Intelsat 18	11:53	89.1	93.4

ข้อมูลโดย...ไทยแซท จานดาวเทียมเพื่อคนไทย