ข้อมูลเทคนิค...การปรับตั้งจานแบบ...ไทยแซท

		ละติจูด	ลองจิจูด
จังหวัด	สตูล	6.62	100.06

ตำแหน่ง	ดาวเทียม	แนว LNB	มุมก้ม	มุมส่าย
49.0 E	Yamal 202	-	58.8	264.7
57.0 E	NSS12	-	50.1	263.0
64.2 E	Intelsat 906	-	42.2	260.9
66.0 E	Intelsat 17	6:19	40.2	260.3
78.5 E	Thaicom 5/6	6:32	26.4	253.7
68.5 E	Intelsat 20	6:21	37.5	259.4
75.0 E	ABS-2	6:27	30.2	256.1
76.5 E	Apstar 7	6:29	28.6	255.2
83.0 E	Insat 4A	6:41	21.4	249.4
87.5 E	Chinasat12,ST2	6:54	16.7	242.6
91.5 E	Measat 3/3A	7:14	12.7	232.6
93.5 E	Insat 3A/4B	7:30	11.0	224.9
100.5 E	AsiaSat 5	9:07	7.8	176.2
105.5 E	AsiaSat 7	10:19	10.1	140.4
108.2 E	Telkom 1	10:42	12.3	128.9
110.5 E	Chinasat 10	10:55	14.5	122.0
113.0 E	Palapa D	11:06	17.1	116.6
115.5 E	ChinaSat 6B	11:14	19.7	112.7
125.0 E	ChinaSat 6A	11:32	30.1	103.9
132.0 E	Vinasat 1,2	11:39	37.9	100.5
134.0 E	Apstar 6	11:40	40.1	99.7
138.0 E	Telstar 18	11:43	44.5	98.4
166.0 E	Intelsat 19	11:54	74.5	92.9
169.0 E	Intelsat 805	11:54	77.6	92.5
180.0 E	Intelsat 18	11:57	88.7	91.2

ข้อมูลโดย...ไทยแซท จานดาวเทียมเพื่อคนไทย